ZEELAND MARITIME SERVICES

KANTOOR
Oostelijke Kanaalweg 20
4424 NC Wemeldinge

AFBOUWLOCATIE
Westelijke Kanaalweg / Ponton
4424 BE Wemeldinge

+31 (0) 113 25 66 96
info@zmsbv.com
www.zmsbv.com

Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften



Inhoudsopgave

1 Definities 3

2 Doel 3

3 Toepassingsgebied 3

4 Algemeen 3

5 Overtreding veiligheidsvoorschriften 4

5.1 Medewerkers en stagiaires 4

5.2 Ingeleenden en (personeel) van onderaannemers 4

5.3 Klanten en/of bezoekers 5

6 Betaling van boetes 5

7 Inwerkingtreding 5

8 Slotbepalingen 5

9 Bewaking 5

10 Goedkeuring 5

1 Definities

In dit voorschrift Heet werk vergunning worden de volgende definities gebruikt:

ZMS:
Zeeland Maritime Services BV

…
Het af te bouwen schip.

Ponton:
Afbouwlocatie gelegen te Westelijke Kanaalweg 4424 BE Wemeldinge

Aannemer:
Hiermee wordt bedoeld alle aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en al het door hen te werk gestelde eigen of ingeleend personeel werkzaam aan boord of werkzaam ten behoeve van een nieuwbouw schip door ZMS.

Alle personen:
Hieronder worden verstaan alle medewerkers en ingeleende personen van onderaannemers en leveranciers.

Veiligheidsvoorschriften:
Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS, Voorschrift heet werk vergunning, Voorschrift Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften, Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers (Regulations for subcontractors and suppliers) en Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven, uitgegeven door Scheepsbouw Nederland. Voorts wordt hieronder verstaan alle van toepassing zijnde wetgeving.

2 Doel

Deze regeling is opgesteld om alle personen die zich aan boord van het af te bouwen schip en of bij het ponton op het terrein bevinden op hun verplichting te wijzen om de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zoals genoemd in deze regeling en zoals (door middel van waarschuwingsborden) op desbetreffende plaatsen aangegeven. Daarnaast worden in deze regeling de sancties vastgelegd welke worden gehanteerd, wanneer iemand de voorschriften overtreedt.

3 Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op alle personen die zich aan boord van het schip (in afbouw) en of bij ZMS/het ponton op het terrein bevinden. Z.M.S. B.V. Pagina 4.

4 Algemeen

Binnen ZMS gelden veiligheidsvoorschriften zoals verwoord in het handboek ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels’. Naast deze zijn de veiligheidsvoorschriften van toepassing zoals verwoord in ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven’, uitgegeven door Scheepsbouw Nederland. Alle personen die zich aan boord van de het af te bouwen schip en of bij ZMS/het ponton op het terrein bevinden, zijn verplicht deze voorschriften op te volgen. Onderstaand worden de belangrijkste veiligheidsvoorschriften genoemd:

- Een ieder dient een veiligheidshelm te dragen
- Een ieder dient aan boord en in de productieruimten gehoorbescherming te dragen
- Een ieder dient bij werkzaamheden als verspanen, slijpen, lassen en bij het gebruik van sommige chemicaliën oogbescherming te dragen
- Bij het verrichten van werkzaamheden waarbij er kans bestaat op huidcontact met en/of inademing van gevaarlijke dan wel irriterende stoffen, moeten er gezichts- en adembeschermingsmiddelen worden gedragen
- Bij werkzaamheden waarbij medewerkers in contact komen met scherpe voorwerpen, schadelijke of irriterende stoffen en/of schadelijke straling moeten er handschoenen gedragen worden. Bij het werken aan, of in de directe omgeving van draaiende delen mogen geen handschoenen worden gedragen.
- Alle productiemedewerkers dienen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden te allen tijde werkschoenen en overalls te dragen.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de integrale veiligheidsregels van toepassing zijn.

5 Overtreding veiligheidsvoorschriften

5.1 Medewerkers en stagiaires

Bij medewerkers en stagiaires worden de volgende stappen ondernomen wanneer zij één of meer van de veiligheidsvoorschriften overtreden:

1. Wanneer een persoon voor het eerst onzorgvuldig is en/of de persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruikt zoals beschreven in artikel 4, wordt hij mondeling door het hoofd afbouw/chef gewaarschuwd.
2. Wanneer de mondelinge waarschuwing niet voldoende blijkt, wordt in overleg met de afdeling personeelszaken een schriftelijke waarschuwing naar het woonadres van desbetreffende persoon verzonden. Een kopie van de brief wordt opgenomen in het personeelsdossier.
3. Indien de veiligheidsvoorschriften nog steeds worden overtreden, vindt een gesprek plaats waarbij het hoofd afbouw/de chef, een directielid en de desbetreffende persoon aanwezig zijn. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt opgenomen in het personeelsdossier. Z.M.S. B.V. Pagina 5.
4. Wanneer de persoon ondanks bovenstaande waarschuwingen één of meerdere veiligheidsvoorschriften blijft overtreden, wordt een boete geheven van €50 tot een maximum van het in de arbowet genoemde totaalbedrag per jaar.
5. Indien blijkt dat desbetreffende persoon ondanks de genoemde stappen zijn/haar verantwoordelijkheid niet serieus neemt en steeds opnieuw onzorgvuldig handelt en/of de voorschriften overtreedt, wordt het dienstverband door ZMS opgezegd.

5.2 Ingeleenden en (personeel) van onderaannemers

De ingeleenden en (personeel van) onderaannemers worden bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften de volgende stappen ondernomen:

1. Wanneer een persoon voor het eerst onzorgvuldig is en/of de persoonlijke beschermingsmiddelen niet gebruikt zoals beschreven in artikel 4, wordt hij mondeling door het hoofd afbouw/chef gewaarschuwd.
2. Wanneer de mondelinge waarschuwing niet voldoende blijkt, wordt in overleg met de afdeling personeelszaken de uitlenende onderneming dan wel de onderaannemer schriftelijk gewezen op de overtreding van de persoon en de sancties die hierop kunnen volgen.

3. Bij hernieuwde overtreding of voortduring, vindt een gesprek plaats tussen desbetreffende chef en de contactpersoon van de uitlenende organisatie dan wel de onderaannemer.
4. Indien blijkt dat desbetreffende persoon ondanks genoemde stappen steeds opnieuw onzorgvuldig handelt en/of de voorschriften overtreedt, wordt de toegang tot ZMS en of bij het ponton en op het terrein geweigerd. Afhankelijk van de aard en mate van overtreding(en) kan de toegang voor enkele personen dan wel voor de gehele organisatie geweigerd worden.

5.3 Klanten en/of bezoekers

Wanneer een medewerker vanuit zijn functie klanten en/of bezoekers op het ponton en of bij ZMS op het terrein uitnodigt, is desbetreffende medewerker verantwoordelijk voor het juist opvolgen van de veiligheids-voorschriften door desbetreffende personen. Indien blijkt dat klanten en/of bezoekers onzorgvuldig handelen of dat zij de veiligheidsvoorschriften overtreden, zal de medewerker conform artikel 5.1 hierover worden aan-gesproken.

6 Betaling van boetes

Wanneer een persoon conform artikel 5 van dit voorschrift verplicht is een boete te betalen, wordt hij door de afdeling personeelszaken schriftelijk op de hoogte gesteld van het bedrag van de boete, de wijze van beta-ling en de reden waarom de boete is geheven. Eén en ander zal vergezeld gaan met een factuur. Bij de eerst-volgende salarisbetaling zal het bedrag ingehouden worden op het netto salaris. Bij stagiairs wordt het bedrag ingehouden op de netto stagevergoeding. *Z.M.S. B.V. Pagina 6*

7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking bij ondertekening.

8 Slotbepalingen

De directie houdt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te wijzigen.

9 Bewaking

Deze regeling wordt bewaakt door het hoofd afbouw.

10 Goedkeuring

Namens de directie goedgekeurd door de heer C. Nobel:

Wemeldinge,

C. Nobel

General Director

VEILIGHEID

ZMS
ZEELAND MARITIME SERVICES

Neem deze veiligheidsvoorschriften in acht:



Snelheidslimiet



Open vuur, roken en drugs verboden



Pas op:
draaiende kraan



Persoonlijke Beschermende Middelen verplicht



Gebruik de loopbrug



Reddingsinstructies
Bij letsel zorgt uw contact-persoon voor eerste hulp.
Bel hem of haar!



Gedrag bij alarm
Volg de gemarkeerde vluchtroute



Een AED / defibrilator is geplaatst in het kantoor van Ecotank, Oostelijke kanaalweg 22, Wemeldinge.



Verzamel op de wal.
Waarschuw mensen in gevaar
Verleen hulp waar mogelijk



Brandblussers zijn geplaatst bij deze markeringen.



Meld brand of gevaar
Bel hulpdiensten: 112
ZMS: +31 (0)113 256696

KANTOOR
Oostelijke Kanaalweg 20
4424 NC Wemeldinge

AFBOUWLOCATIE
Westelijke Kanaalweg / Ponton
4424 BE Wemeldinge

+31 (0) 113 25 66 96
info@zmsbv.com
www.zmsbv.com

Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften