

Voorschriften Heet Werk Vergunning

KANTOOR
Oostelijke Kanaalweg 20
4424 NC Wemeldinge

AFBOUWLOCATIE
Westelijke Kanaalweg / Ponton
4424 BE Wemeldinge

+31 (0) 113 25 66 96
info@zmsbv.com
www.zmsbv.com

Inhoudsopgave

1	Definities	3
2	Doel	3
3	Toepassingsgebied	3
4	Algemeen	3
5	Verkrijgen vergunning heet werk	4
6	Overtreding veiligheidsvoorschriften	4
7	Inwerkingtreding	4
8	Slotbepalingen	4
9	Goedkeuring	4

1 Definities

In dit voorschrift Heet Werk Vergunning worden de volgende definities gebruikt:

ZMS:
Zeeland Maritime Services BV

…
Het af te bouwen schip.

Ponton:
Afbouwlocatie gelegen te Westelijke Kanaalweg 4424 BE Wemeldinge

Aannemer:
Hiermee wordt bedoeld alle aannemers, onderaannemers, toeleveranciers en al het door hen te werk gestelde eigen of ingeleend personeel werkzaam aan boord of werkzaam ten behoeve van een nieuwbouw schip door ZMS.

Alle personen:
Hieronder worden verstaan alle medewerkers en ingeleende personen van onderaannemers en leveranciers.

Veiligheidsvoorschriften:
Algemene veiligheids- en gedragsregels van ZMS, Voorschrift heet werk vergunning, Voorschrift Sancties bij overtreding veiligheidsvoorschriften, Voorschriften voor Onderaannemers en Leveranciers (Regulations for subcontractors and suppliers) en Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven, uitgegeven door Scheepsbouw Nederland. Voorts wordt hieronder verstaan alle van toepassing zijnde wetgeving.

2 Doel

Deze regeling is opgesteld om alle Aannemers respectievelijk alle personen die aan boord van het af te bouwen schip en/of bij het ponton heet werk verrichten op hun verplichting te wijzen om de veiligheidsvoorschriften op te volgen, zoals genoemd in deze regeling en zoals weergegeven in de algemene veiligheids- en gedragsregels.

3 Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op alle Aannemers respectievelijk alle personen die aan boord van het schip (in afbouw) en of bij ZMS heet werk moeten verrichten.

4 Algemeen

Binnen ZMS gelden, naast het voorschrift heet werk vergunning, veiligheidsvoorschriften zoals verwoord in het handboek ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels’. Naast deze zijn de veiligheidsvoorschriften van toepassing zoals verwoord in ‘Algemene veiligheids- en gedragsregels op scheepswerven’, uitgegeven door Scheepsbouw Nederland. Alle personen die zich aan boord van het af te bouwen schip en/of bij het ponton op het terrein bevinden, zijn verplicht deze voorschriften op te volgen. Onderstaand worden de belangrijkste veiligheidsvoorschriften inzake heet werk genoemd:

- Een ieder die werk verricht in een besloten ruimte stelt zijn directe collega's op de hoogte te stellen;
- Houd de in- en uitgang van de besloten ruimte vrij;
- Controleer toevoerslangen op lekkages;
- Zorg voor een goede verlichting;
- Ga na of een gas- of zuurstoftest noodzakelijk is;
- Controleer de kwaliteit van het te gebruiken gereedschap;
- Controleer de aanwezigheid van brandbare materialen;
- Zorg bij aanwezigheid van brandbaar materiaal dat dit voldoende afgedekt is met brandwerend materiaal;
- Controleer de aanwezigheid van handblusmateriaal.

Ten overvloede wordt opgemerkt dat de integrale veiligheidsregels van toepassing zijn.

5 Verkrijgen vergunning heet werk

Verkrijg nadat u zeker bent van het naleven van de veiligheidsinstructies een vergunning voor het verrichten van heet werk. De vergunningen worden verstrekt door het hoofd afbouw van ZMS.

6 Overtreding veiligheidsvoorschriften

Bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften geldt het sanctiereglement. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding kan het hoofd afbouw in samenspraak met de directie een persoon die de veiligheids-voorschriften overtreedt per direct de toegang tot het af te bouwen schip en of het ponton ontzegd worden.

7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van ondertekening.

8 Slotbepalingen

De directie houdt zich het recht voor deze regeling eenzijdig te wijzigen.

9 Goedkeuring

Namens de directie goedgekeurd door de heer C. Nobel:

Wemeldinge,

C. Nobel

General Director

VEILIGHEID

ZMS
ZEELAND MARITIME SERVICES

Neem deze veiligheidsvoorschriften in acht:



Snelheidslimiet



Open vuur, roken en drugs verboden



Pas op:
draaiende kraan



Persoonlijke Beschermende Middelen verplicht



Gebruik de loopbrug



Reddingsinstructies
Bij letsel zorgt uw contact-persoon voor eerste hulp.
Bel hem of haar!



Gedrag bij alarm
Volg de gemarkeerde vluchtroute



Een AED / defibrilator is geplaatst in het kantoor van Ecotank, Oostelijke kanaalweg 22, Wemeldinge.



Verzamel op de wal.
Waarschuw mensen in gevaar
Verleen hulp waar mogelijk



Brandblussers zijn geplaatst bij deze markeringen.



Meld brand of gevaar
Bel hulpdiensten: 112
ZMS: +31 (0)113 256696



KANTOOR
Oostelijke Kanaalweg 20
4424 NC Wemeldinge

AFBOUWLOCATIE
Westelijke Kanaalweg / Ponton
4424 BE Wemeldinge

+31 (0) 113 25 66 96
info@zmsbv.com
www.zmsbv.com

Voorschriften Heet Werk Vergunning